

# Kurzanleitung Dispenser

## Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

## Table of Contents

**Kurzanleitung Dispenser** ..... 2

# Kurzanleitung Dispenser



Die Anleitung ist leider noch nicht vollständig.

1. Druckluft Hauptventil öffnen (unter Tisch in der Ecke)
2. Bei zäher Lötpaste waren folgende Parameter zielführend:
  1. große Metalldüse (grün)
  2. Pads für 0603: 4 bar, 100 ms
3. Aufbringen der Lotpaste
4. Druckluft Hauptventil schließen
5. **wichtig:** Die Dosierspritze muss nach Gebrauch sofort wieder in den Kühlschrank, da diese ansonsten zu zäh wird. Kühlschränke sind im D706 und D018 vorhanden.

From:  
<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:  
[https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronik\\_labor/kurzanleitung\\_des\\_dispensers](https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronik_labor/kurzanleitung_des_dispensers)

Last update: **2021/05/09 11:14**

