

# kurzanleitung

## Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

## Table of Contents

<b>Kurzanleitung des Reflow-Ofen Zelflow R04 .....</b>	<b>2</b>
--	----------

# Kurzanleitung des Reflow-Ofen ZelFlow R04

Angeschalten wird der Ofen über den roten Schalter links (siehe Anleitung: Seite 6 Bild unten). Gestartet wird er über den Knopf ESC/START (Seite 8 Bild oben, Knopf 2).

Nach dem Start meldet der Ofen nach einer Weile „InS PCb“, d.h. „Insert PCB“. Dann ist das Board einzulegen. Bei der Meldung „CLS door“ ist die Schublade zu schließen und bei „oPEn door“ zu öffnen.

Bitte verwenden, Sie vorher Lötpaste aus der Spritze, vgl.

<https://www.youtube.com/watch?v=Mn6F3lorefA> Diese ist im Kühlschrank im D137 oder D706 zu finden.

From:

<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/kurzanleitung?rev=1556759414>

Last update: **2021/05/09 09:45**

